Forno Elétrico Digital

LUMEM - EMBUTIR

Manual de instruções







AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA! A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

Identificando o produto	03
• Itens que acompanham o produto	
Características técnicas	04
Cuidados	04
Alertas de segurança	05
Instruções de instalação - embutimento	
Instruções de instalação - parte elétrica	
Utilizando o produto	
• Limpeza e manutenção do produto	15
Receitas - brownie e torta de camarão.	
Receitas - filé de frango empanado especial e torta de limão.	
Tabela de consumo.	
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer	20
Garantia	





FORNO ELÉTRICO DIGITAL LUMEM


Puxador: Quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno.

Display: É onde se visualiza o tempo ou a temperatura programados. Durante o pré-aquecimento mostra a palavra "pre" intercalado com o último ajuste (tempo ou temperatura). Após o pré-aquecimento mostra o tempo restante para a conclusão do assado.

Anel de Comando de Ajustes: Onde se encontram as teclas de ajuste para acrescentar e decrementar tempo e temperatura e no centro, a tecla de liga/desliga/pausa.

Luz Interna: Aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados. Quando acionada, o contorno da tecla ilumina-se em vermelho.

Dourador: Aciona a resistência superior, para dourar os assados. Quando acionado, o contorno da tecla ilumina-se em vermelho.





- 01 Grade interna
- 01 Bandeja interna protetora da resistência
- 01 Manual de Instrução
- 01 Guia rápido de instruções
- 01 Rede de postos autorizados
- 02 Grades de ventilação externas com parafusos
- 01 Kit de fixação para moldura de aço inox





Forno Elétrico Digital Lumem 127V	7399 - 11634
Forno Elétrico Digital Lumem 220V	7399 - 11254
Potência Total	1750 W
Potência Resistência Superior	750W
Potência Resistência Inferior	1000W
Corrente	127V = 13,8A
	220V = 7,95A
Tensão	127V ou 220V
Frequência	50/60Hz
Consumo	vide tabela pág. 19



- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta a mesma (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- Ligar sempre o cabo de aterramento ao terra da residência.



Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conectar o fio ou plugue terra à rede de aterramento da residência:
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto (vide Rede de Postos Autorizados);
- Nunca tocar ou introduzir objetos no sensor interno do forno;

- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (como resistências, porta e vidro), durante ou imediatamente após a utilização;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Nunca utilizar a porta do forno aberta, para apoiar recipientes, pois poderá causar danos ao forno. Não transportar o forno suportando-o pela porta;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.





EMBUTIMENTO - informações gerais

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário ou pessoal especializado, o que não é coberto pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Antes de começar a instalação do Forno Elétrico Digital Lumem, verificar se o nicho (espaço em que o forno será embutido), está com as dimensões conforme especificado nas figuras das próximas páginas. O embutimento pode ser feito em móveis de granito, madeira, mármore ou aço inox, desde que sigam os desenhos das pág. 07 a 09.

NICHO

- Vide desenhos instrutivos de recorte dos nichos das páginas 07 a 09;
- Afixação do forno no móvel é feita pelas presilhas metálicas, que são partes integrantes do kit de fixação;
- As presilhas metálicas devem ser fixadas utilizando o gabarito de papel que acompanha o kit de fixação;
- Deverão ser colocados dois calços presos ao móvel para o apoio do forno;
- Posicionar o forno na abertura do nicho e conectá-lo à rede elétrica:
- Deslizá-lo de forma que as presilhas se encaixem nos rasgos da moldura; descer o produto até que as presilhas prendam as abas da moldura.

As grades de ventilação acompanham o produto juntamente com o kit de fixação. Informações quanto ao embutimento também podem ser adquiridas no site: www.fischer.com.br


...


ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.





EMBUTIMENTO - móvel tipo torre (medidas em mm).





O desenho acima informa todas as medidas necessárias para a instalação do forno com as grades de ventilação, em móveis tipo torre.


O usuário pode proceder com o embutimento de três maneiras diferentes:

1) Conforme desenho (recomendado);

365


- 2) Somente com saída superior de ar (chaminé);
- 3) Somente com as grades de ventilação.

Caso o Forno Elétrico Digital Lumem seja instalado juntamente com o Forno Micro-ondas Fischer, seguir as instruções específicas de instalação, conforme desenhos abaixo. É necessário prever duas saídas de ar independentes, uma saída para o nicho do forno digital e uma saída para o nicho do forno micro-ondas. Não utilizar a mesma saída de ar, pois haverá transferência de calor entre os nichos podendo prejudicar o funcionamento dos produtos. Para este tipo de móvel é necessário a instalação das grades de ventilação.






EMBUTIMENTO - sob fogão (medidas em mm).




O USO DAS GRADES DE VENTILAÇÃO É OBRIGATÓRIO PARA ESTE TIPO DE EMBUTIMENTO.

RESPEITAR A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 20CM DO FUNDO DO FOGÃO AO FORNO.



Vista frontal dos nichos








PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

Instalar o fio terra no terminal que se encontra na parte traseira do forno.




Não utilizar conectores tipo "T" (benjamin ou derivados).

Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricista quanto à secção dos fios.

Verificar se a tensão do forno é compatível com a tomada da rede à qual será ligado.

127V = tomada de 15A ou superior

220V = tomada de 10A ou superior



O plugue e cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

OBSERVAÇÕES:

- O fio terra n\u00e3o acompanha o produto. O mesmo pode ser adquirido em lojas de material elétrico.
- Caso a instalação da residência não possua sistema de aterramento, solicitar a um eletricista auxílio na execução.
- O fio terra não pode ser ligado a torneiras, tubulações plásticas, ao neutro da rede elétrica, fios de pára-raios, canalização de gás, aquecimento central ou qualquer outra alternativa não especificada por normas.






Antes de começar a utilizar o Forno Elétrico Digital Lumem, certificar-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

Não esquecer de retirar as películas plásticas do painel e o display de papel do vidro da porta, antes de utilizar o forno.

RECOMENDAMOS, AO UTILIZAR O FORNO PELA PRIMEIRA VEZ, LIGÁ-LO DE 10 A 15 MIN, VAZIO, COM A PORTA ENTREABERTA .





PAINEL DE COMANDOS



Tecla central: Para ligar o forno, manter pressionada por 2 segundos a *tecla central*. O painel digital irá acender e o *defletor de luz* em torno da tecla ficará piscando, aguardando que a temperatura e o tempo sejam ajustados. Após os ajustes deve-se pressionar novamente a *tecla central*, fazendo com que o forno entre em pré-aquecimento (o forno não iniciará aquecimento, se a *tecla central* não for pressionada novamente).

Ao ligar o forno, o display mostrará (como padrão) 180°C, para que o usuário inicie o ajuste pela temperatura e na seqüência, ajuste o tempo do assado (o forno tem como padrão de tempo 40 minutos).

Durante os assados, quando for necessário aumentar ou diminuir tempo e temperatura, é necessário pausar o forno (pressionando a tecla central), fazendo com que o defletor de luz ao seu redor volte a piscar e possibilite alterar conforme desejado. Ex: durante o funcionamento do forno, pressionar a tecla central para pausar, selecionar tempo ou temperatura (é possível alternar entre as duas funções) e ajustá-los com as funções "para cima" e "para baixo". Pressionar novamente a tecla central, retirando o forno do modo pausa, fazendo com que retorne ao funcionamento normal.

Enquanto o *defletor de luz* da *tecla central* estiver piscando, é possível alternar entre as funções tempo e temperatura. Ajusta-se primeiro uma função e após, a outra.

Na função "pausa", o forno mantém a temperatura ajustada estável por 10 minutos. Caso o forno não seja recolocado em funcionamento, após os 10 minutos, ele emitirá uma seqüência de bips e desligará automaticamente. O tempo não regride enquanto a função pausa estiver acionada.

No término do assado (quando o display marcar 00) o forno emitirá seqüência de bips e permanecerá 5 minutos com a luz interna acesa, entretanto, a temperatura começará a regredir. É possível interromper a emissão de som, clicando em qualquer tecla do painel.

Para desligar o forno, deve-se manter a *tecla central* pressionada. Ele emitirá uma seqüência de *bips* e desligará.

OBSERVAR QUE A LUZ VERMELHA QUE ESTIVER MAIS INTENSA NO ANEL DE COMANDOS, É A DO COMANDO QUE ESTÁ EM OPERAÇÃO.

A luz mais intensa fica em um único ícone por vez, no tempo (à esquerda) ou na temperatura (à direita).





PAINEL DE COMANDOS





Funções "para cima" e "para baixo": Através destas funções é possível aumentar ou diminuir a temperatura e o tempo do assado. A função "para cima" aumenta e "para baixo" diminui a graduação. A temperatura máxima é 300°C, e sua graduação dá-se de 10 em 10 °C. O tempo máximo é 240 minutos (4h) e sua graduação dá-se de minuto em minuto. Para acelerar a seleção, deve-se manter pressionado "para cima" ou "para baixo" e os números correrão rapidamente no display.

Função Tempo: Através desta função é possível ajustar o tempo desejado para assar o alimento, que é o tempo total que o forno ficará ligado.



Para programar o tempo ao ligar o forno: Selecionar o ícone tempo e ajustá-lo com as funções "para cima" ou "para baixo";







Para regular a temperatura ao ligar o forno: Selecionar o ícone de temperatura e ajustá-la com as funções "para cima" ou "para baixo".

Para ajustar a temperatura com o forno em funcionamento: Pressionar a tecla central para pausar o forno, selecionar temperatura e ajustá-la com as funções "para cima" e "para baixo", pressionar novamente a tecla central.



Dourador: Compreende o acionamento da resistência superior, auxiliando no cozimento e no dourar dos alimentos. Durante o pré-aquecimento o dourador fica acionado automaticamente (vide item pré-aquecimento inteligente). Dependendo da necessidade do usuário, pode-se mantê-lo acionado desde o ínicio da programação, ou reacioná-lo após o pré-aquecimento, em qualquer momento do assado.



Luz: Auxilia na visualização dos assados durante o funcionamento do forno. É possível mantê-la acesa durante todo o processo. Caso a *luz* não esteja acesa durante o funcionamento do forno, a mesma acenderá automaticamente em 3 momentos: ao ligar o produto, quando o forno sinalizar o préaquecimento e no término do assado (neste, a lâmpada se manterá acesa por 5 minutos, até o forno desligar-se). Poderá ocorrer leve oscilação na luz interna durante o funcionamento do produto, não se tratando de defeito ou problema que exija manutenção.





PRÉ-AQUECIMENTO INTELIGENTE

Para a realização dos assados em fornos elétricos, há a necessidade do pré-aquecimento.

Após o usuário ajustar o tempo e a temperatura que será utilizada para o assado e pressionar a tecla central, o forno entrará em pré-aquecimento. Durante este período, o display informará intermitentemente "pre" e a temperatura ou tempo programado (dependendo qual foi o último ajuste). Quando a temperatura ajustada for atingida, o forno emitirá aviso sonoro (5 bips) e a luz interna se manterá acesa por alguns segundos, informando o pré-aquecimento. O usuário deverá colocar o alimento a ser assado no interior do forno, pois o tempo ajustado iniciará regressão. Durante todo o pré-aquecimento, o forno mantém a função dourador ligada, para atingir mais rapidamente a temperatura selecionada. Dependendo da necessidade do usuário, pode-se manter acionado o dourador desde o ínicio da programação, ou reacioná-lo após o pré-aquecimento, em qualquer momento do assado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O forno possui um sistema inteligente de controle de temperatura. Quando a temperatura programada é atingida, o forno desliga por alguns segundos, religando automaticamente assim que necessário. Esse sistema não é percebido pelo usuário, é repetido sucessivamente e não influencia no assado, apenas proporciona maior economia de energia.
- Se em algum momento o forno informar "Er 1" no display, o usuário deve contatar um posto autorizado, através da Rede de Postos Autorizados Fischer, para que seja feita avaliação da rede elétrica da residência.


Não colocar excesso de peso (acima de 8 kg), na grade interna.

DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS


Quando utilizar somente 1 recipiente, colocá-lo em posição central dentro do forno.

No exemplo abaixo mostramos esquematicamente o interior do forno e como deverá ser a distribuição quando utilizados 2 recipientes, garantindo assim um melhor funcionamento do produto e um excelente assado.

H = 4cm L = 2cm







CUIDADOS GERAIS

Para uma maior durabilidade do forno, recomendamos uma limpeza periódica do mesmo, porém, devese observar alguns cuidados:

LIMPEZA DA PARTE EXTERNA

- Limpar as partes em inox com esponja macia e detergente neutro e secar com um pano macio, ou usar produto especial para limpar inox;
- Nunca utilizar esponja de aço ou semelhante;
- Nunca utilizar produtos abrasivos (saponáceos, soda etc).

LIMPEZA INTERNA AUTOLIMPANTE

O forno autolimpante possui um revestimento com esmalte especial nas paredes internas. Este revestimento não é tóxico nem prejudica o sabor e cheiro dos alimentos.


A autolimpeza do forno se dá pelo processo de volatilização da gordura, que penetra nas paredes do esmalte de acabamento e é eliminada pelos agentes do esmalte. Esse processo é contínuo e total e acontece no assado de qualquer alimento não gorduroso (pudins, bolos, pães etc).

Recomendamos evitar o contato dos alimentos com as paredes internas do forno, pois os mesmos podem deixar resíduos que prejudicam o desempenho da autolimpeza. Mas, se ocorrer o contato do alimento com as paredes do forno, recomendamos a limpeza manual. Para isso, proceder da seguinte forma:

- Procurar fazer a limpeza do forno com ele ligeiramente quente;
- Remover o excesso de gordura com um pano úmido ou esponja macia;
- Enxaguar com uma esponja ou pano macio;
 Enxugar as paredes autolimpantes com um pano macio;
- Nunca utilizar produtos cáusticos ou abrasivos.

Limpe o painel digital somente com pano úmido, para não danificar os controles eletrônicos.

Excesso de água danifica o produto.







LIMPEZA DO VIDRO

- Água morna, pano macio e detergente neutro;
- Nunca utilizar pano úmido no vidro ainda quente, para não ocorrer choque térmico.

LIMPEZA DA GRADE E BANDEJA

- A grade e a bandeja do forno podem ser removidas para facilitar a limpeza interna;
- A limpeza da grade e bandeja (easy clean), deverá ser feita com esponja macia e detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, soda etc.).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Para a durabilidade do forno não deixar resíduos de sal na cavidade interna;
- Não utilizar o forno caso haja resíduos de gordura, açúcar ou chocolate em contato com as resistências, pois estas podem provocar vapores amarelados que mancharão partes externas e decorativas do produto. Neste caso, proceder com a limpeza da resistência (fria), com um pano macio.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Antes da troca, assegurar-se que o produto está desconectado da rede elétrica.

A lâmpada deve ter as seguintes especificações:

- Resistente a temperaturas acima de 300°C;
- Tensão: 127V ou 220V (dependendo da tensão do forno);
 Potência: 15W;
- Rosca: E-14.
- •

Esta lâmpada pode ser adquirida através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

Para substituir, seguir as seguintes instruções:

- Desrosquear a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
- Retirar a lâmpada danificada;
- Substituir pela lâmpada nova. Rosqueá-la no sentido horário.



Somente após a troca, reconectar o cabo de alimentação na rede elétrica.





BROWNIE

Ingredientes para a massa:

1 xícara (chá) de manteiga 4 ovos 2 xícaras (chá) de açúcar ½ xícara (chá) chocolate em pó 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 1 colher (chá) fermento em pó ½ xícaras (chá) nozes picadas

Ingredientes para a calda:

1 xícara (chá) de creme de leite (200g) 4 colheres (sopa) de chocolate em pó 2 colheres (sopa) de açúcar

Modo Preparo:

Massa: Na batedeira bater a margarina derretida com os ovos e o açúcar até ficar cremoso. Acrescentar o chocolate, o trigo, o fermento e as nozes picadas. Espalhar a massa numa assadeira retangular untada.

Calda: Numa panela, colocar os ingredientes da calda e levar ao FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência média até engrossar.

Regular o Forno Elétrico Digital Lumem a 180°C e programar o tempo em 25min. Aguardar o pré-aquecimento. Após o aviso sonoro, colocar a massa no forno e acionar o dourador. Desenformar o bolo e cobrir com a calda. Cortar em quadrados e servir acompanhado de sorvete, chantilly ou nata.

TORTA DE CAMARÃO

Ingredientes para a massa:

3 ovos 1 xícara (chá) de óleo 50g de queijo parmesão ralado 1 colher (chá) de sal 2 xícaras (chá) de leite 1 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de amido de milho 1 colher (sopa) de fermento em pó

Ingredientes para o recheio:

500g de camarão
2 tomates grandes sem pele picados
2 cebolas médias picadas
3 dentes de alho amassados
½ xícara (chá) cheiro verde picado
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 copo de requeijão cremoso
1 folha de louro
sal a gosto

Modo de Preparo:

Massa: Bater todos os ingredientes no liquidificador.

Recheio: No FOGÃO COOKTOP FISCHER, fritar no azeite, a cebola e o alho, acrescentar o tomate e refogar. Juntar os camarões, temperar com o sal, o cheiro verde e a folha de louro. Deixar refogando alguns minutos. Acrescentar a farinha de trigo e mexer até engrossar. Juntar o requeijão e retirar do fogo.

Montagem: Numa assadeira untada, distribuir metade da massa, colocar o recheio e cobrir com a massa restante. Regular o Forno Elétrico Digital Lumem a 200°C e programar o tempo em 25min. Aguardar o pré-aquecimento. Após o aviso sonoro, colocar a assadeira no forno e acionar o dourador.





FRANGO EMPANADO ESPECIAL

Ingredientes:

8 filés de frango grandes 2 xícaras (chá) de farinha de rosca 50g de queijo parmesão ralado ½ xícara (chá) de orégano 2 colheres (sopa) de manteiga com sal 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem Tempero completo sem pimenta e alho a gosto

Modo de Preparo:

Temperar os filés de frango a gosto com tempero completo e o alho. Misturar em um refratário a manteiga derretida com o azeite extra virgem. Misturar em outro refratário a farinha de rosca, o queijo parmesão e o orégano. Passar os filés na mistura de manteiga e em seguida, empaná-los na farinha de rosca temperada.

Dispor os filés numa assadeira untada, regular o Forno Elétrico Digital Lumem a 200°C e programar o tempo em 30min. Aguardar o pré-aquecimento. Após o aviso sonoro, colocar a assadeira no forno e acionar o dourador.

Obs: O tempo do assado pode variar de 25 a 30 minutos.

TORTA DE LIMÃO

Ingredientes:

1 pacote de biscoito de maizena (200g)

100g de margarina

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite (200g)

1 xícara (café) de suco de limão (50ml)

1 colher (sopa) de raspas de limão

3 claras

6 colheres de açúcar

Modo de Preparo:

Massa: Trituras os biscoitos até reduzir a pó. Juntar a margarina e misturar com a ponta do dedos até a massa ficar homogênea. Com as costas de uma colher, espalhar a massa por todo fundo e laterais de uma forma de aro removível de 26cm de diâmetro. Reservar.

Recheio: Misturar em um refratário o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas, mexendo lentamente para não talhar. Reservar.

Cobertura: Bater as claras em neve juntamente com o açúcar até ponto de suspiro.

Espalhar o creme sobre a forma forrada com os biscoitos e cobrir com as claras batidas, com o auxílio de uma colher, ou saco de confeitar.

Regular o Forno Elétrico Digital Lumem a 180°C e programar o tempo em 5min. Aguardar o pré-aquecimento. Após o aviso sonoro, colocar a forma no forno e acionar o dourador.

Desenformar após esfriar. Servir gelada.





Alimento	Temperatura do assado (°C)	Tempo Total do assado (min)	Consumo em kWh
Bolo Inglês (mistura pronta)	200°C	0:30'	0,60
Frango Inteiro (Temper. ambiente)	220°C	1:40'	1,81
Batata Palito Congelada (720g)	300°C	0:25' à 0:30'	1,20
Pão de Queijo Congelado (500g)	220°C	0:20'	0,58
Pizza Resfriada (490g)	220°C	0:15'	0,45
Pão Caseiro (730g)	200°C	0:25' à 0:30'	0,57
Lasanha (3,2kg)	210°C	0:25'	0,66
Pão de Ló (forma média)	180°C	0:15'	0,38

• TODOS OS ASSADOS COM DOURADOR LIGADO DO INÍCIO AO FIM



^{*} Para calcular o valor em Reais, multiplicar o consumo em kWh referente ao preparo de cada alimento da tabela, pelo valor da tarifa residencial da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica para o Brasil), da sua região.



ECONOMIA DE ENERGIA

O FORNO ELÉTRICO DIGITAL LUMEM, devido ao isolamento e ao emprego de alta tecnologia, consome menos energia do que um outro forno qualquer. Com isso você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

- Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de
- seu produto.
 Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.



Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535

sac@fischer.com.br www.fischer.com.br





O Forno Elétrico Digital Lumem é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mau-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Irmãos Fischer S/A.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475













Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas



Forno Compact



Forno Practice Grill



Forno Grill Star



Forno Fischer Grill



Fogão de Indução Fischer 220V



Fogão Vidro 2 queimadores



Fogão Vidro 4 queimadores



Fogão Fit Line Vidro 5 queimadores tipla-chama



Fogão Vitrocerâmico



Fogão Inox 4 queimadores



Fischer Grill



Churrasqueira a gás Fischer Ranch de bancada - 3 e 5 espetos



Forno Elétrico de embutir inox



Forno Microondas de embutir



Forno Elétrico Digital de Embutir Lumem



Coifa Island



Coifa Island Plus



Coifa Tradition Plus



Depurador Classic Power



Secadora Amiga





